

GF11155A

Make sure to swap the flasher from the old unit onto the new unit before installing.
S'assurer de transférer le clignotant de la vieille unité à la nouvelle avant de l'installer.
Asegúrese de transferir la luz intermitente de la unidad antigua a la unidad nueva
antes de realizar la instalación.

